

## ■ Meniu sąrašas

Meniu	Elementas	Derinimai / Konfigūracijos (variantai)	
Sąranka	<b>AV spalvų sistema</b>	Pasirinkti pasirenkamą spalvų sistemą pagal vaizdo signalą AV režime ( <b>Automatinis / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC</b> )	
	<b>Kanalų sąrašo tais.</b>	Praleidžia nepageidaujamas programas arba redaguoja jas (25 p.)	
	„Link“ nustatymai	<b>VIERA Link</b>	Nustato naudoti „VIERA Link“ funkcijas ( <b>Išjungta / Įjungta</b> ) (36 p.)
		<b>„Q-Link“</b>	Pasirenka, kuris AV lizdas naudojamas duomenų ryšiui su suderinamu rašytuvu ( <b>AV1 / AV2</b> ) (35 p.) ● Pasirinkite prie rašytuvo prijungtą kontaktą, net jei jis nėra suderinamas su „Q-Link“.
		<b>AV1 / AV2 išėjimas</b>	Parenka signalą, kuris bus transliuojamas iš televizoriaus į „Q-Link“ ( <b>TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitorius</b> ) ● Monitorius: Ekране rodomas vaizdas ● Component, kompiuterio ir HDMI signalų išvesti negalima.
		<b>Išjungti „Link“</b>	Nustato naudoti funkciją „Išjungti „Link““ ( <b>Ne / Nustatyti</b> ) (35 p. ir 36 p.)
		<b>Įjungti „Link“</b>	Nustato funkciją „Įjungti „Link““ ( <b>Ne / Nustatyti</b> ) (35 p. ir 36 p.)
		<b>Atsisiųsti</b>	Atsisiūnčia programos, kalbos, šalies / regiono nustatymus į su „Q-Link“ arba „VIERA Link“ suderinamą įrangą, prijungtą prie televizoriaus
	Reguliavimo meniu	<b>Apsauga nuo vaikų</b>	Užrakina programą / AV įvestį, kad apsaugotų nuo prieigos. (28 p.)
		<b>Automatinė sąranka</b>	Automatiškai nustato vietovėje priimamas programas (27 p.)
		<b>Rankinis reguliav.</b>	Nustato programas rankiniu būdu. (27 p.)
		<b>Išjungtas laikmatis</b>	Nustato laiką, kai televizorius automatiškai išsijungia ( <b>Išjungta / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 min.</b> )
		<b>Meniu kalba</b>	Keičia kalbą ekraniniams meniu
		<b>Teletekstas</b>	Teleteksto rodymo režimas ( <b>VIRŠUS (FLOF) / Sąrašas</b> ) (16 p.)
		<b>Telet. simbolių rink</b>	Parenka teleteksto kalbą ( <b>Vakarai / Rytai1 / Rytai2</b> ) ● Vakarai: anglų kalba, prancūzų kalba, vokiečių kalba, graikų kalba, italų kalba, ispanų kalba, švedų kalba, turkų kalba ir t. t. ● Rytai1: čekų kalba, anglų kalba, estų kalba, latvių kalba, rumunų kalba, rusų kalba, ukrainiečių kalba ir t. t. ● Rytai2: čekų kalba, vengrų kalba, latvių kalba, lenkų kalba, rumunų kalba ir t. t.
		<b>Gamykliniai nustatymai</b>	Atstato visus nustatymus, pavyzdžiui, kai kraustotės į kitą vietą (29 p.)
		<b>Energijos taupymas</b>	Sumažina vaizdo šviesumą taupant elektrą ( <b>Išjungta / Įjungta</b> )
		<b>Šoninis skydas</b>	Padidina šoninio skydo šviesumą ( <b>Išjungta / Mažas / Vid. / Didelis</b> ) ● Rekomenduojamas nustatymas yra „Didelis“, siekiant išvengti „vaizdo išlikimo“ efekto.
		<b>Vaizdo skenavimas</b>	Parenka ekrano sritį, kurioje rodomas vaizdas ( <b>Išjungta / Įjungta</b> ) Įjungta : padidintas vaizdas, kad paslėptų vaizdo kraštą. Išjungta : vaizdas rodomas originaliu dydžiu. ● Nustatykite „Įjungta“, jeigu ekrano krašte yra triukšmų. ● Šia funkcija galima naudotis, kai formatas yra nustatytas į Auto (Tik 16:9 signalas) arba 16:9. ● Šią funkciją gali įsiminti atskirai SD (standartinės raiškos) ir HD (didelės raiškos) signalams.
		<b>Įėjimo užrašai</b>	Suteikia pavadinimą arba praleidžia kiekvieną įvedimo lizdą (30 p.)
	<b>Rekl. juost. laikas</b>	Nustato, kiek laiko rodoma informacinė juosta (15 p.) lieka ekrane ● 0 (Nerodoma) iki 10 sek. 1 sekundės žingsniu	
	<b>Atnaujinimo dažnis</b>	Keičia skydo vaizdo apdorojimą (priklausomai nuo įėjimo signalo) ( <b>50Hz / 100Hz</b> ) ● Įprastai nustatykite „100Hz“	
	<b>Progr įr. licencija</b>	Rodo programinės įrangos licencijos informaciją	
	<b>Informacija apie sistemą</b>	Rodo televizoriaus sisteminę informaciją	

- Jei naudojamas kompiuteris ar SD kortelė, bus rodomas skirtingas meniu. (31 p. ir 33 p.)
- Pasirinkti galima tik galimus naudoti elementus.

● Kaip naudotis meniu funkcijomis (vaizdas, garso kokybė ir t. t.)

Papildoma