

nuspauzdas mygtuką AUTOMATAS šviesinis indikatorius nešviečia.

Įjunkite pasirinktą režimą.

6.5. Ampermetro rodyklės padėtis rodo ar veikia įkrovimas. Labai išskirovito akumulatoriaus įkrovimo stovė įkrovimo pradžiogę yra apie 4.0A, o vėliau palaipsniui mažėja.

6.6. Režimas AUTOMATAS:

- šviesinis indikatorius nešviečia;
- ampermetro rodyklė rodo įkrovimo stovę;
- įkroviklis automatiškai išjungia, kai akumulatoriaus įtampa padidėja iki 14,6V.

- šviesinis indikatorius žibasi;
- šviesinis indikatorius žibasi;
- ampermetro rodyklė ve rodo nulį;
- ampermetro rodyklė ve rodo nulį;

AUTOMATAS būtinas prietais nuspauzditę mygtuką CIKLAS, o paskui mygtuką AUTOMATAS. Šiuo atveju:

nuspauzdas mygtuką CIKLAS šviesinis indikatorius ne žibasi, o nuolatos šviečia;

6.8. Režimas CIKLAS:
- šviesinis indikatorius šviečia nuolatos;

- cikline režime kas 45 įkrovimo sekundės vyksta 15 sekundžių akumulatoriaus išsikrovimas per prijungtą apkrovą;
- kaip apkrovą prijunkite lygiagrečiai prie akumulatoriaus išvadų į šikrovimo lemputę, kuri užtikrina (0.5-1.0)VA išsikrovimo stovę;
- išsikrovus akumulatoriui, įkroviklis automatiškai neįsijungia;
- įkrovimo metu ampermetro rodyklė rodo įkrovimo stovės dydį, o išsikrovimo metu - nulį;
- talpumo atnaujinimui, esant žymiai mažiam akumulatoriaus plūkskielių su liafciajai, įkrovimą režime CIKLAS būtina išli 5-10 val.

Da saugikliai 2.0A, skirtas 220V maitinimo tinklui ir 3.0A, skirtas 36V maitinimo tinklui, išdėstyti gaubto viduje.



6. NAUDOJIMO TVARKA

6.1. Prijunkite maitinimo lampaos į angelį | padėli, atitinkančią maitinimo tinklo 220V arba 36V įtampą.

6.2. Prijunkite įkroviklio laidą gybtibus prie akumulatoriaus išvadų pagal polarangumą. Pirmiausia prijungi laidą prie neįkreminto akumulatoriaus gnybio, po to prijungi kitią išėjimo laidą prie šasi tokiamė taške, kuris yra nutolęs nuo akumulatoriaus arba kuro tiekimo sistemos.

Bagus įkrovą, atjungti maitinimą, o po to atjungti nuo šasi ir akumulatoriaus.

Kraunant niumtį nuo automobilio akumulatorių, įkroviklio laidą gybtibus prijungi tiesiogiai prie akumulatoriaus gnybių pagal polarangumą.

6.3. Įjunkite virvelaidžio išjunktį į maitinimo tinklą.

6.4. Paikrinkite režimą atnaujinimui paeliui nuspauzdamį mygtukus CIKLAS ir AUTOMATAS.

- nuspauzdamį mygtuką CIKLAS šviesinis indikatorius turi nuolatos švesti;

3. KOMPLEKTUOTĖ

- komplektą įeina šios sudėtinės dalyi ir dokumentai:
 - 1 vnt. 1 vnt.
 - akumulatoriaus įkroviklis
 - pakavimo tara
 - pasas

4. SAUGOS REIKALAVIMAI

Naudodamiesi įkrovikliu griežtai laikykitės saugos reikalavimų:

- prieš įjungdami įkroviklį atidžiai susipažinkite su šio pasos reikalavimais paskirtimi ir valdymo organų nurodymų;
- saugokitę maitinimo virvelaidį nuo atsitiktinio mechaniinio sugadinimo;

maitinimo tinklo įkroviklį, 220V maitinimo tinklą esant maitinimo įtampos įėjimo padėtyje 36V ir priešgalę maitinimo tinklo įkroviklį ir prietaisą:

- dirbdama atlikti akumulatorių įkrovimą arti krosnių, šildiklių (rečiau kaip 1 metras);
- neleidžiama uždegti įkroviklio gaubto anksniuose patalpose;
- neleidžiama naudoti leidžiama tik vėdinamose patalpose;
- akumulatoriaus įkrauti leidžiama tik vėdinamose patalpose.

5. KONSTRUKCIJA

Maitinimo lampaos įjungtis 220V/36V

- 298K (+25°C)
- 27. Maitinimo lardo vntinimo budas - X
- 2.8. Elektronsugos išpidymo klasė - II
- 2.9. Apsaugos nuo drėgmės išpidymas - paprastas
- 2.10. Masė ne didesnis kaip 2kg
- 2.11. Matavimys (180x130x90)mm

6.9. Naudojant įkroviklį perkrovo režime, stovė teka maždaug su vienos sekundės pertrūkiams ir dėl to ampermetro rodyklė nukrypsta už skalės ribų. Naudoti įkroviklį perkrovo režime leidžiama ne ilgiau kaip 5 minutes.

Pastabos:
1. Įkroviklis veikia tik su prijungtu akumulatoriumi. Lemputė, prijungta prie akumulatoriaus įkroviklio išvadų, nešviečia.
2. Režime CIKLAS, kai prie akumulatoriaus išvadų neprijungta angkrova (lemputė), akumulatoriaus gali pakartotinai įskrauti (žūr. 6.8 p.).

7. PRĖMIMO LIUDIJIMAS

Akumulatoriaus įkroviklis "AUTO-12V" (VA) atitinka techninių reikalavimų ir tinka naudojimui.

parešas ir KKS atspausdas

Gaminiojio KKS atstovas

Pagaminta

metali, netasis

1. PASKIRTIS

Akumulatoriaus įkroviklis (AI) "AUTO-12V" skirtas įkrauti 12 voltių šviesiniai akumulatoriaus.

Akumulatorių masifiniimu (dalinis talpumo atnaujinimas) naudojimas įkrovimo išsikrovimo (ciklinis) režimas.

Akumulatoriai kraunami režime AUTOMATAS, o įkrovimui pasibaigus įkroviklis automatiškai išjungia.

Specialus režimas CIKLAS mažia akumulatorių suliaciaji ir tarp pildinimui jį naudojimo trukmė. Režime CIKLAS patartna trenuoti akumulatoriaus vien-du kartus per metus.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Maitinimo lampa (220±11V (36±5)V)
- 2.2. Įkrauto akumulatoriaus vardinė lampa (12V)
- 2.3. Vardinė įkrovimo stovė (4.0A)
- 2.4. Naudojimo galtingumas ne didesnis kaip (85W)
- 2.5. Naudojimo saijgose:
 - aplinkos temperatūra nuo 293K iki 313K (nuo minus 20°C iki +40°C)
 - santykinė aplinkos drėgnė ne didesne kaip 98% esant temperatūrai
- 2.6. Leidžiama įkrauti akumulatorius, kurių įtammas iki 65 Ah
- 2.7. Maitinimo lardo vntinimo budas - X
- 2.8. Elektronsugos išpidymo klasė - II
- 2.9. Apsaugos nuo drėgmės išpidymas - paprastas
- 2.10. Masė ne didesnis kaip 2kg
- 2.11. Matavimys (180x130x90)mm



Garaminis numeris

UAB "Vilnia Pavara"

Įrašymo įrašymo adresas:

1. 4/3 Vilnia Zirming g. 68, Vilnia, Lietuva, tel. 775750

2.

Produktas

metai, metasis, deca

Produktas

UAB "Vilnia Pavara"

Gaminiojio adresas:

1. 4/3 Vilnia Zirming g. 68, Vilnia, Lietuva

2.

Gaminiojio KKS atstovas

KKS atspausdas

Įrašymo numeris

9905

Akumulatoriaus įkroviklis "AUTO-12V"

UAB "Vilnia Pavara"

GABANTINIS TALONAS

UAB "Vilnia Pavara"

Gatijaus adresas

3

2

9

8. GAMINTOJO GARANTUJA

Gaminiojios garantuojos, kad akumulatoriaus įkroviklio ko atitinka šio pasos reikalavimus, jeigu laikomasi gamintojo, laiky naudojimo reikalavimų.

Neshikanti šiai reikalavimų garantija neaiškoma.

Naudojimo 12 metams garantine trukme, skaičiuojama nuo pardavimo datos. Laikymo 24 metams garantine trukme skaičiuojama nuo pagaminimo datos.

Garantiniu laikotarpiu, pateikus užpildytą garantinį taloną, išmorna nemokamai.

Į papildoma informacija apie garantiją teikia pardavėjas.

Prieš perkus Lietuvos Respublikoje, pakiciamos ir kiti piketo reikalavimai patenkinti organizacijoj, pardaviojioje prikę. Krios valdybėse garantiniai išparetojimai vykdomi pagal taisykles, nustatytas šiose valdybėse.