



## РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: БАТАРЕИ



### Замена батарей


Отверните винт **1**. Откройте корпус пульта (например, при помощи монеты) и замените батарею **2** в соответствии с полярностью, указанной на крышке.

**Примечание:** При замене батареи не рекомендуется дотрагиваться до электронного блока, расположенного в крышке ключа.



Вы можете приобрести батареи у Вашего дилера Рено. Срок службы батарей – около двух лет.

Между подачей сигналов на запираение и отпираение замков дверей необходимо выдержать паузу в одну секунду.



### Синхронизация пульта дистанционного управления

После замены батареи пульта необходимо его синхронизировать.

Находясь внутри автомобиля:

- Нажмите на пульт управления и удерживайте его нажатым в течение приблизительно 10 секунд до тех пор, пока не погаснет сигнальная лампа **3**;
- Отпустите пульт и затем дважды последовательно нажмите на него.

Если после проведенных операций синхронизации не произошло, обратитесь к Вашему дилеру Рено.